

## 全国をカバーするLPガス物流ネットワーク

海外から輸入されるLPガスは、低温で液化された状態でオーシャンタンカー（外航船）によって国内のLPガス輸入基地に輸送され、低温のまま貯蔵されます。国内の二次基地には常温、高圧で液化されたコースタルタンカー（内航船）で輸送されたり、各地にあるLPガス充填所にタンクローリーで輸送されたりします。次にLPガス充填所において、LPガスを容器に充填し、需要家先、消費先までトラック等で容器を配送します。また、大口需要家等に対しては、コースタルタンカーやタンクローリーで直接運び、供給する場合があります。

LPガスの流通は、輸入と生産を行う「元売業者」、LPガスの容器に充填を行う「卸売業者」、各家庭へLPガスを販売する「小売業者」によって構成されています。近年では、LPガスの流通経路を短縮した物流合理化等を図るケースも見受けられます。




オーシャンタンカー




輸入基地

### ■LPガス物流ネットワーク

元売業者：11社



タンクローリー



(各数値は2020年12月末調査時点によるもの)